



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement. S'il a été endommagé, faites le obligatoirement réparer par nos services.
- Cet appareil n'est pas étanche, et le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation en milieu humide.

## AVERTISSEMENT

- Au démarrage, il se peut que votre appareil émette des flashes rouges : Ceci signifie que vos batteries arrivent à leur limite et qu'il faut impérativement les mettre à recharger.
- L'utilisation de batteries déchargées engagerait exclusivement la responsabilité de l'utilisateur qui serait seul recherché en cas de dommage(s) de toute(s) nature(s) causé(s) aux bien(s) et/ou personne(s).
- Une utilisation autre que celle notée dans cette notice décharge le fabricant.
- Avant toute utilisation, rechargez vos batteries.

## SAV

- Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoire ou de pièce de rechange,

autres que ceux fournis par notre enseigne.

Toute intervention autre que le nettoyage par le client doit être effectuée par notre enseigne.

## MISE EN SERVICE

Avant la première utilisation et après avoir vérifié le bon état de vos batteries (2x 18650 - 3.7V) , dévisser la partie basse de la borne et positionnez les batteries dans le coupleur prévu à cet effet : Vous pouvez maintenant démarrer votre appareil et revisser la base.

## RÉGLAGES DE JEU

Avant de rentrer dans les détails, sachez que vous aurez un temps défini pour régler l'ensemble des paramètres. Réfléchissez donc à vos réglages avant de démarrer la borne.

Les réglages se feront en deux ou trois phases qui sont détaillées ci-dessous.

### NOMBRE D'ÉQUIPES :

**[ATTENTION : Ce réglage n'est valable qu'avec une version 3 équipes]**

Une fois l'appareil sous tension, les LEDs clignotent en BLEU et ROUGE ce qui signifie que le jeu sera lancé pour deux équipes seulement.

Si vous souhaitez jouer à 3 équipes, maintenez le bouton central jusqu'à ce que la couleur verte apparaisse. Attendez quelques secondes pour passer au paramètre suivant. L'information d'équipe vous sera répétée 3 fois.

### TEMPS D'ÉQUIPE :

Une fois le nombre d'équipes validé, les LEDs clignotent uniquement en

BLEU ce qui signifie que vous réglez le temps de jeu par équipe.

*Pour rappel, ce temps peut prendre les 4 valeurs ci-dessous :*

- 15 min
- 30 min
- 45 min
- 1 h

A chaque appui prolongé sur le bouton central, vous augmentez le temps de 15 min. Afin d'être sûr de vos réglages, le clignotement des LEDs vous fournissent un retour d'information (l'info vous sera répétée 6 fois).

*En effet :*

- Pour la première valeur (15 min), les LEDs vont clignoter 1 fois en bleu [valeur par défaut] et ce à 6 reprises.
- Pour la deuxième valeur (30 min), les LEDs vont clignoter 2 fois en bleu et ce à 6 reprises.
- Pour la troisième valeur (45 min), les LEDs vont clignoter 3 fois en bleu et ce à 6 reprises.
- Et enfin pour la dernière valeur (60 min), les LEDs vont clignoter 4 fois en bleu et ce à 6 reprises.

Une fois que vous avez choisi votre temps de jeu, laissez la borne changer de couleur pour valider votre choix (environ 10s à 15s).

### TEMPS DE CONVERSION

Une fois le temps de jeu choisi, les LEDs changent de couleur pour devenir ROUGES. Ce changement de couleur signifie que vous êtes à présent en train de régler le temps de conversion, ou plutôt le nombre de cycles pour conversion.

#### Qu'est-ce qu'un cycle ?

Un cycle correspond à une pulsation lumineuse.

*Pour rappel, ce réglage peut prendre les 4 valeurs ci-dessous :*

- 4 cycles
- 8 cycles
- 12 cycles
- 24 cycles

NOTICE  
La borne de conquête

A chaque appui prolongé sur le bouton central, vous augmentez la durée de conversion. Afin d'être sûr

de vos réglages, le clignotement des LEDs vous fournissent un retour d'information.

En effet :

- Pour la première valeur (4 pulsations), les LEDs vont clignoter 1 fois en rouge [valeur par défaut] et ce à 6 reprises.
- Pour la deuxième valeur (8), les LEDs vont clignoter 2 fois en bleu et ce à 6 reprises.
- Pour la troisième valeur (12), les LEDs vont clignoter 3 fois en bleu et ce à 6 reprises.
- Et enfin pour la dernière valeur (24), les LEDs vont clignoter 4 fois en bleu et ce à 6 reprises.

Une fois que vous avez fini votre réglage, laissez l'éclairage de la borne s'éteindre pour valider votre choix (environ 10s à 15s).

Le jeu se lance et les LEDs vont à présent clignoter :

BLEU / ROUGE / [VERT] - BLEU / ROUGE / [VERT] - ... et ainsi de suite en attendant la première conversion.

**IMPORTANT : Temps de conversion**

Plus le compteur d'une équipe se vide, et plus les pulsations lumineuses sont rapides. Par conséquent, plus une équipe tiendra une borne, et plus il sera facile de la lui reprendre puisque les cycles vont de plus en plus vite.

**UNE FOIS LE JEU LANCÉ...**

**LA PREMIÈRE CONVERSION**

Pour la première conversion, il suffit d'attendre que la borne soit à la couleur de votre équipe et de maintenir le bouton central jusqu'à ce qu'elle ne clignote plus que de la bonne couleur (ROUGE, BLEU ou [VERT]).

**LES CONVERSION SUIVANTES**

Pour convertir la borne et la passer à la couleur de votre équipe, il faut à présent maintenir le bouton central pendant le nombre de cycles qui a été

paramétré au démarrage (4 - 8 - 12 - 24).

**UN NOUVEAU MODE DE JEU**

Maintenant que vous avez compris comment régler votre appareil, sachez que depuis Février 2018, les bornes disposent d'une nouvelle programmation [PROFESSIONNELS], permettant de lancer un jeu avec une durée fixe. Dans ce cas, il n'y aura plus 1 compteur par équipe mais 1 unique compteur pour toutes les équipes. Si on règle le compteur temps sur 15min, et qu'une équipe tient le point pendant 10min, il ne restera plus que 5min de temps de jeu. A la fin, la borne vérifie quelle équipe a le plus tenu le point et affiche la couleur du vainqueur.

**COMMENT LANCER CE MODE ?**

Au démarrage, restez appuyé sur le bouton, si la borne clignote très rapidement en violet, c'est que ce mode est activé. Relâchez ensuite le bouton et réglez vos paramètres comme pour le premier mode. ATTENTION CE MODE DE JEU NE SE JOUE QU'À 2 ÉQUIPES.

**NETTOYAGE DE L'APPAREIL**

L'appareil ne doit en aucun cas être immergé.

Si vous le nettoyez à l'aide d'une éponge humide, veillez à ne pas exposer l'intérieur à l'humidité.

Veillez également à ne pas frotter avec le côté abrasif de l'éponge afin d'éviter les risques de rayures sur le produit.

**CA NE FONCTIONNE PAS ?**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Sur ON, l'appareil ne démarre pas. | • Vérifier le sens des batteries.<br>• Vérifier le bon état des batteries (pour rappel, une batterie 18650 doit avoir une tension > 3.2V) |
| • L'appareil émet plusieurs flashes  | • Vos batteries sont vides : Ne lancez  |

|   |  |
|---|--|
| rouges puis démarre (ou ne démarre pas)                                 | pas la partie et mettez-les en charge afin de préserver leur durée de vie et d'éviter tout problème. |
| • Réglages IMPOSSIBLES  |  |
| • Arrêt en cours de jeu   |  |
| • LEDs peu lumineuses   |  |
| • L'appareil ne répond plus et le bouton central n'a plus aucune action | • Contactez-nous pour prévoir un retour usine  |

Pour toute question ou renseignement complémentaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :

[Contact@MyAirsoftGame.com](mailto:Contact@MyAirsoftGame.com)

Ou pour un meilleur suivi, nous contacter directement depuis votre compte client sur notre boutique

[www.MyAirsoftGame.com](http://www.MyAirsoftGame.com)

**DES IDÉES ?**

Vous avez des idées ? Vous aimeriez les voir réalisées ? N'hésitez pas à nous en parler !



**My Airsoft Game**

SIRET : 823 618 798 00016

109, Chemin du Champ Pequyan  
74 370 PRINGY - FRANCE

[Contact@MyAirsoftGame.com](mailto:Contact@MyAirsoftGame.com)

+337 81 21 78 45

