



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement. S'il a été endommagé, faites le obligatoirement réparer par nos services.
- Cet appareil n'est pas étanche, et le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation en milieu humide.

AVERTISSEMENT

- L'utilisation de batteries déchargées engagerait exclusivement la responsabilité de l'utilisateur qui serait seul recherché en cas de dommage(s) de toute(s) nature(s) causé(s) aux bien(s) et/ou personne(s).
- Une utilisation autre que celle notée dans cette notice décharge le fabricant.
- Avant toute utilisation, rechargez votre batterie.
- N'utilisez pas 2 type de batterie en même temps (9V ou 5v)

SAV

- Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoire ou de pièce de rechange, autres que ceux fournis par notre enseigne.
- Toute intervention autre que le nettoyage par le client doit être effectuée par notre enseigne.

MISE EN SERVICE

Après montage de votre kit et avant la première utilisation, après avoir vérifié le bon état de votre batterie (6LR61 de 9V ou batterie bank de 5V), connectez la et calez la dans le boîtier. Avant de replacer le circuit et de le revisser, vous pouvez tester le bon fonctionnement en tournant la clé de démarrage.

1 - MODE BOMBE

Avant de rentrer dans les détails, sachez que le système mémorise les options de jeu, et ceci, même le boîtier mit hors tension. Vous n'aurez donc pas à régler votre appareil à chaque partie (sauf si changement des paramètres de jeu bien entendu).

MENU DE RÉGLAGE BOMBE

Pour entrer dans le menu de réglage :

- ▶ Mettre hors tension l'appareil
- ▶ Presser et maintenir le bouton "00:00" enfoncé
- ▶ Tout en gardant le bouton enfoncé, tournez la clef de démarrage.

Vous arrivez à présent dans le menu des réglages vous permettant de définir les paramètres suivants :

- Temps d'armement
- Temps de désarmement

Sachez que 5 secondes d'inactivité aura pour effet de valider le paramètre.

TEMPS D'ARMEMENT :

En pressant le bouton de gauche (bouton "-" ou encore "00:00") vous réduisez la valeur et en pressant le bouton de droite (bouton "+" ou "Arm/Disarm") vous augmentez la valeur.

Une fois la valeur de temps d'armement définie, patienter 5s, jusqu'à ce que le paramètre soit enregistré et qu'une animation lumineuse et sonore vous soit rendue.

TEMPS DE DÉSARMEMENT :

Une fois l'animation lumineuse passée, vous avez la possibilité de définir le temps de désarmement de la même manière que précédemment.

Une fois le temps défini, patienter 5s, jusqu'à ce que le paramètre soit enregistré et qu'une animation lumineuse et sonore vous soit rendue.

FÉLICITATION, VOTRE MODULE DE JEU EST À PRÉSENT PARAMÉTRÉ !

Comme expliqué précédemment, à chaque redémarrage du produit, ce dernier utilisera les paramètres que vous venez de définir.

Vous pouvez, bien entendu, à tout moment les redéfinir en relançant le menu de réglage.

UNE FOIS LE JEU LANCÉ...

ACTIVATION DU DÉCOMPTE

Pour l'activation du décompte, il suffit de maintenir le bouton "ARM/DISARM" jusqu'au démarrage de l'animation lumineuse et sonore : le décompte est en cours.

DÉSACTIVATION DU DÉCOMPTE

Pour la désactivation du décompte, il suffit de maintenir le bouton "ARM/DISARM" jusqu'au stop du décompte.

UNE NOUVELLE ACTIVATION ?

Vous pouvez ré-activer / désactiver le décompte autant de fois que vous le souhaitez tant qu'il reste du temps de décompte.

2 - MODE RESPAWN

Le mode Respawn va vous permettre de générer des vagues de respawn. Le temps de respawn peut prendre une valeur définie ou une valeur aléatoire comprise entre 2 valeurs.

MENU DE RÉGLAGE RESPAWN

Pour entrer dans le menu de réglage :

- ▶ Mettre hors tension l'appareil
- ▶ Presser et maintenir le bouton "Arm-Disarm" enfoncé
- ▶ Tout en gardant le bouton enfoncé, tournez la clef de démarrage.

NOTICE
KIT SEUMTEX

Vous arrivez à présent dans le menu des réglages vous permettant de définir les paramètres suivants :

- Temps de respawn MINI
- Temps de respawn MAXI

Sachez que 5 secondes d'inactivité aura pour effet de valider le paramètre.

- **TEMPS DE RESPAWN MINI :**

En pressant le bouton de gauche (bouton "-" ou encore "00:00") vous réduisez la valeur de 10s et en pressant le bouton de droite (bouton "+" ou "Arm/Disarm") vous augmentez la valeur de 10s.

Une fois la valeur de temps d'armement définie, patienter 5s, jusqu'à ce que le paramètre soit enregistré et qu'une animation lumineuse et sonore vous soit rendue.

- **TEMPS DE RESPAWN MAXI :**

Une fois l'animation lumineuse passée, vous avez la possibilité de définir le temps de respawn maxi de la même manière que précédemment.

Une fois le temps défini, patienter 5s, jusqu'à ce que le paramètre soit enregistré et qu'une animation lumineuse et sonore vous soit rendue.

FÉLICITATION, VOTRE MODULE DE JEU EST À PRÉSENT PARAMÉTRÉ !

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- L'appareil ne doit en aucun cas être immergé.
- Si vous le nettoyez à l'aide d'une éponge humide, retirer toute batterie et veillez à bien sécher l'ensemble avant de le réutiliser.
- Veillez également à ne pas frotter avec le côté abrasif de l'éponge afin d'éviter les risques de rayures sur le produit.

CA NE FONCTIONNE PAS ?

<ul style="list-style-type: none">• Je tourne a clef mais l'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez qu'une seule batterie est connectée, 5V ou 9V mais pas les 2 simultanément ..• Vérifier le bon état des batteries.• Vérifier les
--	---

	<p>soudures du contacteur à clef, ainsi que celles des fils jaunes sur la carte électronique.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Une led ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les soudures de la led ainsi que celles de la résistance à laquelle elle se rattache.

Pour toute question ou renseignement complémentaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :

Contact@MyAirsoftGame.com

Ou pour un meilleur suivi, nous contacter directement depuis votre compte client sur notre boutique

www.MyAirsoftGame.com

DES IDÉES ?

Vous avez des idées ? Vous aimeriez les voir réalisées ? N'hésitez pas à nous en parler !



My Airsoft Game My Airsoft Game

My Airsoft Game

SIRET : 823 618 798 00016

109, Chemin du Champ Pequyan
74 370 ANNECY - FRANCE

Contact@MyAirsoftGame.com

+337 81 21 78 45

