



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement. S'il a été endommagé, faites le obligatoirement réparer par nos services.
- Cet appareil n'est pas étanche, et le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation en milieu humide.

AVERTISSEMENT

- L'utilisation de batterie déchargée engagerait exclusivement la responsabilité de l'utilisateur qui serait seul recherché en cas de dommage(s) de toute(s) nature(s) causé(s) aux bien(s) et/ou personne(s).
- Une utilisation autre que celle notée dans cette notice décharge le fabricant.
- Avant toute utilisation, rechargez votre batterie.

SAV

- Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis par notre enseigne.
- Toute intervention autre que le nettoyage par le client doit être effectuée par notre enseigne.



MISE EN SERVICE

Le produit démarre automatiquement une fois la batterie (CR123A) insérée. Les réglages de jeu sont alors les derniers utilisés.

RÉGLAGES DE JEU

Avant de rentrer dans les détails, sachez que le système mémorise les options de jeu, et ceci, même le produit mit hors tension. Vous n'aurez donc pas à régler votre appareil à chaque partie (sauf si changement des paramètres de jeu bien entendu).

MENU DE RÉGLAGE

Pour entrer dans le menu de réglage :

- ▶ Retirer la batterie
- ▶ Presser et maintenir le bouton enfoncé
- ▶ Tout en gardant le bouton enfoncé, insérer la batterie.

La LED se met alors à clignoter rapidement jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Vous arrivez à présent dans le menu des réglages vous permettant de définir le temps maxi de jeu avant décès du joueur.

Sachez que 5 secondes d'inactivité auront pour effet de valider le paramètre et de lancer le jeu.

A cette étape, le temps de jeu est redéfini à sa valeur minimale (1 minute).

Pour chaque appui sur le bouton, vous augmenterez le temps de 1min. Un retour visuel vous permettra de vous y retrouver :

- 1 flash rouge correspondant à 1 min
- 1 flash vert correspondant à 5 min

Si vous appuyez 1 fois sur le bouton, vous augmenterez donc le temps de 1 min, ce qui fera un temps total de 1 + 1 = 2 min et l'appareil émettra donc 2 flashes rouges.

Prenons à présent un exemple ou le temps de jeu maxi serait de 10min.

Vous devez donc ajouter 9min à la minute initiale.

Vous allez donc presser 9 fois sur le bouton et vous devriez avoir en retour : 2 flash verts vous indiquant : 2 x 5 min

Ce qui donne bien un total de 10 min.

FÉLICITATION, VOTRE MODULE DE JEU EST À PRÉSENT PARAMÉTRÉ !

Comme expliqué précédemment, à chaque redémarrage du produit, ce dernier utilisera les paramètres que vous venez de définir.

Vous pouvez, bien entendu, à tout moment les redéfinir en relançant le menu de réglage.

UNE FOIS LE JEU LANCÉ...

STATUT DU JOUEUR

Vous entendrez des craquements au niveau du buzzer correspondant au niveau d'irradiation. Plus les craquements sont nombreux et plus le joueur approche de la mort.

A chaque appuis sur le bouton la LED de couleur donne une idée du statut du joueur :

- Vert = OK
- Violet = Milieu de vie
- Rouge = ATTENTION

MORT DU JOUEUR

Lorsque la LED devient ROUGE FIXE et que le buzzer sonne en continu, le joueur sera considéré comme décédé car ayant subit une dose létale de radiation

SIGNAUX SONORE ET LUMINEUX

Il est possible de couper les signaux (sonore ou lumineux) si vous souhaitez générer une variante de jeu ne laissant qu'un des deux signaux.

- Ainsi en coupant la LED, le joueur ne peut plus questionner son appareil.
- En coupant le buzzer, le joueur est obligé de constamment questionner le dosimètre pour connaître son statut.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- L'appareil ne doit en aucun cas être immergé.
- Si vous le nettoyez à l'aide d'une éponge humide, retirer toute batterie et veillez à bien sécher l'ensemble avant de le réutiliser.
- Veillez également à ne pas frotter avec le côté abrasif de l'éponge afin d'éviter les risques de rayures sur le produit.

Pour toute question ou renseignement complémentaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :

Contact@MyAirsoftGame.com

Ou pour un meilleur suivi, nous contacter directement depuis votre compte client sur notre boutique

www.MyAirsoftGame.com

DES IDÉES ?

Vous avez des idées ? Vous aimeriez les voir réalisées ? N'hésitez pas à nous en parler !



YouDown YouDown YouDown YouDown YouDown YouDown YouDown

My Airsoft Game

SIRET : 823 618 798 00016

109, Chemin du Champ Pequyan

74 370 ANNECY - FRANCE

Contact@MyAirsoftGame.com

+337 81 21 78 45

